

Elektrische und elektronische Ausstattung*, Bürogeräte, Druck-, Werbe-, Film- und Tonstudios

(*privat oder kommerziell)



ART DER MATERIALIEN & GEGENSTÄNDE

- Spielautomaten
- Registrierkassen
- Kameras
- Kaffeemaschinen
- Stecker/Kontakte
- Sicherungseinheiten
- Mess- und Prüfvorrichtungen / Prüfvorrichtungen
- Feuerfeste elektrische Verschaltungen
- Kühler
- Filmtastaturen, Touchscreens, Anzeigen, Displays
- HiFi-Anlagen, Lautsprecher
- PCs, Laptops, Tablets
- LCD-Bildschirme
- Fernseher
- Fotodruckmaschinen, Entwicklungsbehälter (kein Risiko für neuen Entwickler)
- Fotokopierer, Drucker, Faxgeräte, Scanner
- Thermoköpfe
- Waschmaschinen und -trockner (privat und kommerziell)
- Walzengummi
- Neonschilder
- Optische Einheiten
- Lackierte Oberflächen
- Eisen- und Nichteisenmetalle
- Kunststoffe
- Plexiglas
- Bedruckte Schaltkarten
- Bedruckte Kunststoffe

GEBRAUCHSANWEISUNG

Oberflächen, die für Schweiß-, Lackier-, Pulverbeschichtungs-, Klebe- und Dichtarbeiten vorbereitet werden, müssen besonders gut von Rückständen gereinigt werden. Verdünnen Sie **Swiss EcoClean®** 1:10 mit Wasser, tragen Sie die Mischung mithilfe einer Sprühflasche auf die entsprechenden Bereiche auf und wischen Sie anschliessend alles mit einem hochwertigen Mikrofasertuch gründlich ab. Ihre Vorteile: Es besteht keine Brandgefahr, **Swiss EcoClean®** ist VOC-abgabefrei (CH). Korrosionsschutzmittel finden Sie unter Zusatzstoffe. Diese Art der Oberflächenvorbereitung erfordert – ob mit und ohne Korrosionsschutz – nur einen einzigen Arbeitsschritt.

ACHTUNG

Um einen Kurzschluss zu vermeiden, bitte nicht direkt auf Tastaturen, Schalter und sonstige Öffnungen an Geräten oder Schächten aufsprühen. Am besten geben Sie **Swiss EcoClean®** im Verhältnis 1:20 verdünnt auf ein hochwertiges Mikrofasertuch und wischen damit die Oberflächen sorgfältig ab. Zur Reinigung von LCD-Bildschirmen empfiehlt es sich, **Swiss EcoClean®** im Verhältnis 1:30 zu verdünnen und dann wie beschrieben zu verfahren.

ULTRASCHALL- UND TAUCHBECKENREINIGUNG

Stellen Sie die Komponenten, egal ob metallisch oder nicht metallisch, einfach in den Behälter und überlassen Sie **Swiss EcoClean®** die Arbeit. Da **Swiss EcoClean®** ausgesprochen schonend ist, besteht keine Gefahr, empfindliche Teile zu beschädigen. So werden nur Beläge und Ablagerungen entfernt, die Teile selbst bleiben dabei wie neu.

Swiss EcoClean® ist wasserbasiert, deshalb kann sich bei Eisenmetallteilen ein Korrosionsfilm bilden. Um dieses Problem zu beseitigen, bietet unser Sortiment ein Korrosionsschutzmittel, das Sie der Ultraschall- oder Tauchbeckenlösung separat zugeben können.

RÜTTELPLATTE

Verdünnen Sie **Swiss EcoClean®** im Verhältnis 1:10, tauchen Sie die Kaffeebrüheinheit hinein und fügen Sie die Kunststoffperlen hinzu. Schliessen Sie den Deckel und schalten Sie die Rüttelplatte für zehn Minuten ein.

ART DER VERSCHMUTZUNGEN

- Kaffeeflecken
- Fingerabdrücke
- Insekten
- Nikotinrückstände
- Öl, Fett, Schmierfett, Diesel
- Papierstaub
- Toner- und Tintenrückstände (Nicht für alle Druckfarben geeignet!)
- Silikonrückstände